


1 Setup ScreenBeam Mini2



* Please make sure that the USB port on your display can provide power output of 5V/750mA. Otherwise, you should order a 5V/1A AC power adapter.

2 Switch TV input

3 Learn how to connect your device: actiontec.com/setupsb

* **Optional HDMI Extender**

Can be used if your TV has a difficult to access HDMI port or to improve performance.

Frequently Asked Questions

Why can't I see anything on the TV, or my ScreenBeam Mini 2 keeps rebooting?

Make sure your ScreenBeam Mini 2 and all its cables are securely connected, as shown in the diagram. If this problem persists, connect the USB power cable to the provided power adapter. Some USB ports on certain TVs may not supply enough power to properly operate ScreenBeam Mini 2.

How can I upgrade the firmware and/or configure my ScreenBeam Mini 2?

Go to www.actiontec.com/sbupdate and click on "ScreenBeam Mini 2." Download and install the Configuration Utility, then connect to your ScreenBeam Mini 2. Once connected, then you can perform a firmware upgrade or configure settings for ScreenBeam Mini 2.

Why is the quality of my video poor and/or I keep seeing skipped or frozen frames?

This problem occurs when the wireless signal is weak or of low quality. Try to change the orientation of your mobile device or position it closer to ScreenBeam Mini 2 until you see the performance improves. If this problem persists, unplug ScreenBeam Mini 2 from the HDMI port and use the provided HDMI extension cable to connect ScreenBeam Mini 2 to the TV, making sure that it's no longer hidden behind the TV.

Warranty

This product has a 1-year Limited Hardware Warranty and 90-day free software updates from date of purchase.

Local Law

This Limited Warranty Statement gives the customer specific legal rights. The customer may also have other rights which vary from state to state in the United States, from province to province in Canada, and from country to country elsewhere in the world.

To the extent that this Limited Warranty Statement is inconsistent with local law, this Statement shall be deemed modified to be consistent with such local law. Under such local law, certain disclaimers and limitations of this Warranty Statement may not apply to the customer. Go to <http://www.actiontec.com/products/warranty.php> for information.

© 2014 Actiontec Electronics, Inc. ScreenBeam and the Actiontec logo are registered trademarks or trademarks of Actiontec Electronics, Inc., in the U.S. or other countries. All other names are properties of their respective owners.

This product includes GNU General Public License (GPL).


To view a copy of the GPL license agreement, go to:

<http://international.actiontec.com/support/doc/gplnotice.pdf>

* For EULA(End-User License Agreements), please go to:

http://www.actiontec.com/screenbeam_eula

1 安装 ScreenBeam Mini2



* 显示设备须提供 5V/750mA 的电力输出，否则请另购 5V/1A 电源适配器。

2 切换电视输入源

3 接收器连接方法请见：actiontec.com/setupsb

* **HDMI 延长线**

当接收器无法直接插入电视机的 HDMI 端口时可以使用，或者可以用于提高接收器的无线接收性能。

常见问题 (FAQ)

为什么电视上没有任何显示？或者，ScreenBeam Mini 2 不断重启？

确保您的 ScreenBeam Mini 2 与线缆连接稳固，如图所示。如果问题依然在，请将 USB 线连接到配送的电源适配器。某些电视机上的 USB 端口无法为 ScreenBeam Mini 2 提供足够的电源。

如何升级 ScreenBeam Mini 2 的固件，或配置其参数？

访问网站 www.actiontec.com/sbupdate，并点选 ScreenBeam Mini 2。下载并安装 **ScreenBeam 设置工具**，连接设备到 ScreenBeam Mini 2，然后启动该工具，即可对 ScreenBeam Mini 2 进行固件升级和参数配置。

为什么视频播放效果很差，或者常常看到跳帧或画面停顿？

无线信号太弱或信号质量差时会出现这种问题。改变您的移动设备的方向或将其放于离 ScreenBeam Mini 2 更近的位置，同时查看效果是否改善。如果问题依然存在，将 ScreenBeam Mini 2 从 HDMI 端口上拔出，然后用配送的 HDMI 延长线将 ScreenBeam Mini 2 连接到电视上，确保接收器与您的设备之间没有任何遮挡物。

This product includes GNU General Public License (GPL).

To view a copy of the GPL license agreement, go to:

<http://international.actiontec.com/support/doc/gplnotice.pdf>

中国用户质保卡

欢迎您使用 Screenbeam Mini2 迷你无线显示接收器，真诚的感谢您对 Actiontec 产品的支持！为了更好的为您服务，请您保护好产品背面的条形码，我们将凭条形码进行质保。

在确认符合质量保证与免费保修的条件下，您可以凭质保卡和卡背面的条形码享受免费服务，否则将不属免费保修范围。**免费保修期限：**本产品提供一年的质量保证（自购买之日起一年之内）。消费者如果无法出示有效购机发票和有效保修卡，我们将以出厂日期为三包有效期的起始日期为消费者提供三包服务。

送修产品请妥善包装，并请以快递或者挂号方式邮寄；在运输过程中的损失，本公司恕不负责；如果遇到因维修占用或无配件造成的延误时间，我们将顺延保修期限，以避免给客户造成不必要的损失。

以下情况将不属于免费保修范围：

1. 产品条形码标签有涂改、替换或损毁以至无法识别时。
2. 由于用户安装或使用不当造成事故或损坏时（如：使用了非专用电源适配器）。
3. 自行升级固件不当而导致升级失败时。
4. 由于自行拆卸或修改电路设计而发生故障时（如：开盖、烧毁、电击、短路等）。

特别声明：在质保期内即便符合上述条件，若产品有外观损伤（如：人为划痕、涂沫、开裂、挤压等），质保方式仅限于返厂商维修！

硬件方面：考虑到授权产品和程序可能潜在的缺陷，本公司特别声明不承担其它特殊的隐含责任。在您购买产品后，本公司对产品包装内所有的硬件产品在符合本公司免费保修条例下，提供一年的免费质保服务。


* **Actiontec** 最终用户许可协议，请至：http://www.actiontec.com/screenbeam_eula

Actiontec 迈智微电子（上海）有限公司深圳分公司

维修客服电话：86-400-990-7738

常見問題 (FAQ)

1 安裝 ScreenBeam Mini2



2 切換電視輸入源

3 接收器連接方法請見：actiontec.com/setupsb

* HDMI 延長線

當接收器無法直接插入電視機的 HDMI 埠時可以使用，或者可以用於提高接收器的無線接收性能。

為什麼電視上沒有任何顯示？或者，ScreenBeam Mini 2 不斷重啟？

確保您的 ScreenBeam Mini 2 與線纜連接穩固，如圖所示。如果問題依然在，請將 USB 線連接到配送的電源適配器。某些電視機上的 USB 埠無法為 ScreenBeam Mini 2 提供足夠的電源。

如何升級 ScreenBeam Mini 2 的韌體，或配置其參數？

訪問網站 www.actiontec.com/sbupdate，並點選 ScreenBeam Mini 2。下載並安裝 **ScreenBeam 設置工具**，連接設備到 ScreenBeam Mini 2，然後啟動該工具，即可對 ScreenBeam Mini 2 進行韌體升級和參數設定。

為什麼視頻播放效果很差，或者常常看到跳幀或畫面停頓？

無線信號太弱或信號品質差時會出現這種問題。改變您的移動設備的方向或將其放於離 ScreenBeam Mini 2 更近的位置，同時查看效果是否改善。如果問題依然存在，將 ScreenBeam Mini 2 從 HDMI 埠上撥出，然後用配送的 HDMI 延長線將 ScreenBeam Mini 2 連接到電視上，確保接收器與您的設備之間沒有任何遮擋物。

This product includes GNU General Public License (GPL).
To view a copy of the GPL license agreement, go to:
<http://international.actiontec.com/support/doc/gplnotice.pdf>

台灣用戶保證卡

1. 本保證卡為Actiontec訊動科技股份有限公司(台灣分公司)對所銷售之產品提供售後服務之憑證。
2. 本公司產品之保固，以產品購買日為起算日。消費者應妥善保存購買發票以維護權益。
3. 產品上無訊動標籤或序號者，或序號與產品不符者，或難以辨識時，恕不提供保固或售後服務。若有維修需求，請洽原購買單位協助處理。
4. 消費者自購買產品七日內，發生產品不良或故障時，(除第八條所列情形外)得憑銷售憑證，並備齊配件，以原箱包裝，向原經銷商更換新品，逾期則以維修方式處理。
* 經銷商如無現貨可立即提供更換，會儘快與代理商處理換貨事宜。
5. 新品外觀瑕疵，若屬於人為疏忽，不得請求本公司更換新品。
6. 產品送修時，請以原廠包材或適當材料(如紙箱、氣泡袋或保麗龍等)包裝，如係因包裝不當導致運送中發生之損壞，本公司恕不提供保固。
7. 保固期內送修之產品，若無法修復時，本公司得更換良品或替代品。
8. 產品因下列之原因發生不良或損壞，不在保固範圍：

1) 天災、意外、或人為疏忽	5) 超出允許使用之環境
2) 違反產品手冊之使用提示	6) 私自拆解結構
3) 組裝不當	7) 非正常使用
4) 使用未經認可之配件	8) 線路或零件氧化

9. 保固服務範圍不包括：隨機之耗材、贈品及包材等均不在保固範圍之列。
10. 保固期限：以產品購買日為起算日，提供一年售後服務。若無發票為憑據，則以產品出廠日加一個月為售後服務時間。
11. 於保固期限後，本公司將視維修情形，依本公司收費標準收取維修費用。


* Actiontec使用者授權協議，請至：http://www.actiontec.com/screenbeam_eula

Actiontec 訊動科技股份有限公司 客服电话：886-2-2709-0000

台灣用戶上網註冊登錄，延長保固三個月：
<http://taiwan.actiontec.com/reg.php>

자주 묻는 질문

1 ScreenBeam Mini2 설정



2 TV 입력 전환

3 장치를 연결하는 방법은 다음 사이트를 참조하십시오. actiontec.com/setupsb

* 옵션 HDMI Extender

TV의 HDMI 포트에 액세스하기 어렵거나 성능을 높이려고 할 때 사용할 수 있습니다.

TV 에 화면이 나타나지 않거나 ScreenBeam Mini 2 를 계속해서 재부팅해야 하는 이유가 무엇입니까?

ScreenBeam Mini 2 와 모든 케이블이 그림에 나와있는 것과 같이 확실히 연결되었는지 확인하십시오. 문제가 지속될 경우 USB 전원 케이블을 제품과 함께 제공된 전원 어댑터에 연결하십시오. 특정 TV 의 일부 USB 포트의 경우 ScreenBeam Mini 2 를 작동하기에 충분한 전원을 공급하지 못할 수 있습니다.

펌웨어를 업그레이드하는 방법 및 / 또는 ScreenBeam Mini 2 를 구성하는 방법은 무엇입니까?

www.actiontec.com/sbupdate 로 들어가서 "ScreenBeam Mini 2"를 클릭하십시오. 구성 유틸리티를 다운로드해서 설치한 다음 ScreenBeam Mini 2 에 연결하십시오. 장치가 연결되기만 하면 펌웨어를 업그레이드하거나 ScreenBeam Mini 2 에 대한 설정 내용을 구성할 수 있습니다.

비디오의 화질이 떨어지고 / 떨어지거나 계속해서 프레임이 건너뛰거나 고정되어 움직이지 않는 이유는 무엇입니까?

이러한 문제는 무선 신호가 약하거나 신호의 품질이 낮을 때 발생합니다. 모바일 장치의 방향을 바꾸거나 성능이 향상될 때까지 모바일 장치를 ScreenBeam Mini 2 가까이 옮겨보십시오. 그래도 문제가 지속될 경우 ScreenBeam Mini 2 의 플러그를 HDMI 포트에서 뺀 다음 함께 제공된 HDMI 연장 케이블을 이용해서 ScreenBeam Mini 2 를 TV 에 연결하십시오. 이때 TV 뒤쪽에 남아있는 부분이 없도록 연장 케이블을 끝까지 빼야 합니다.

Actiontec 서비스 센터

연락처 : 1800-5018
운영시간 : 월~금 오전 9시 ~ 오후 6시

모델명	ScreenBeam Mini2
시리얼번호	
이름	
주소	

* 시리얼번호는 ScreenBeam Mini2 밑면 'S/N'를 의미합니다.

삼성 노트북 구매처 (예시 : 삼성 디지털프라자 OO점, CJ Mall 등)

본 보증서는 국내(한국)에서만 유효합니다.
ScreenBeam Mini2 제품에 이상이 있을 경우, Actiontec 서비스 센터에 접수 후 본 보증서와 구매영수증을 보내주시면 서비스 처리가 가능합니다.
ScreenBeam Mini2 의 품질보증기간은 삼성 노트북 행사모델 구매일로부터 1년(12개월)간 제공되며, 노트북 구매일 증빙을 위해 구매 영수증이 필요합니다. 구매를 증빙하는 서류가 없을 경우, 품질보증을 지원하지 않습니다.

This product includes GNU General Public License (GPL).
To view a copy of the GPL license agreement, go to:
<http://international.actiontec.com/support/doc/gplnotice.pdf>

* EULA의 경우, 다음으로 이동하십시오: http://www.actiontec.com/screenbeam_eula